

Instrumentação e Controle de Válvulas do Sistema de Alimentação de um Foguete Híbrido


Caio Eduardo e Eduardo Seiji



- Contextualização
- Objetivos
- Visão geral
- Microcomputador
- Instrumentação
 - Termistor
 - Transdutor de Pressão
 - Microcontrolador
- Atuação
 - Válvula
 - Desengate rápido
- Resultados


Contextualização

Esquema geral do foguete



Contextualização

P&ID (Pipe Instrumentation Design)




Objetivos

- Instrumentação do sistema de alimentação
 - Leitura de temperatura
 - Leitura de pressão
- Atuação
 - Atuação das válvulas de controle de abastecimento e purga
 - Atuação do sistema de desengate rápido
- Telemetria
 - Comunicação com a base de operações

Visão geral

Esquema simplificado do sistema (final)





Microcomputador

Raspberry Pi

- Alto poder de processamento e capacidade de realizar múltiplas tarefas simultaneamente;
- Conexões: Ethernet, GPIO, USB





Instrumentação

- Termistor
- Transdutor de Pressão
- Microcontrolador (com conversor analógico-digital)










Cantherm NTC MF52 10K


- Faixa de medição: -55 a 125 °C
- Tolerância: 1%
- Conexão: medição será feita externamente à tubulação (aço, 0,89 mm de espessura), com pasta térmica



Termistor

Circuito de leitura








Código de leitura

```
Leitura termistor.ino
      int sensorPin = A0;
      float resistance = 10000;
      void setup() {
        Serial.begin(9600);
      double linearInterpolate(double y, double data[][2])
        double x0, x1, y0, y1;
        for (int i = 0; i < sizeof(data) / (sizeof(data[0][0]) * 2); i++)</pre>
          if (y > data[i][1] && y < data[i + 1][1])
            y0 = data[i][1]; //lower bound
            x0 = data[i][0];
             x1 = data[i + 1][0];
            return (x0 + ((x1 - x0) * ((y - y0) / (y1 - y0))));
       double temperature_vs_resistance[][2] = {
        {-20 67.74},
        {-15 53.39},
        {-10 42.45}.
```

```
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
float voltage = 5.0*sensorValue/1023.0;
float termistor resistance = 5.0*resistance/(5.0-voltage) - resistance;
Serial.println(termistor resistance/1000.0);
float temperature = linearInterpolate(resistance, temperature vs resistance;
Serial.println(temperature);
delay(1000);
```

Termistor

Calibração





Velki VKP-011


- Faixa de medição: 0 a 200 bar
- Sensibilidade: 0,1 bar
- Material (diafragma e invólucro): aço inoxidável AISI-316L








Circuito de leitura








Código de leitura

```
Leitura transdutor.ino
       int sensorPin = A0;
       void setup() {
         Serial.begin(9600);
       void loop() {
        // put your main code here, to run repeatedly:
        // read the input on analog pin 0:
         int sensorValue = analogRead(sensorPin);
        // transform analog read into temperature, using the cailbration table
        // and function, got from comparing with a calibrated pump
         float pressure = 0.246*sensorValue - 45.208;
        Serial.println(pressure);
        delay(1000);
```





Calibração





Microcontrolador

Arduíno Nano

- Conversor analógico-digital;
- Comunicação serial com o RaspberryPi;
- Resolução 10 bits;
- Tensão de operação: 2 a 5,5 V.
- Tensão de entrada analógica: -0,3 a VDD + 0,3 V.







Atuação

- Visão geral do subsistema;
- Válvulas;
- Circuito de potência;
- Análise de resultados para o circuito de potência;
- Adaptação do sistema para acionamento do desengate rápido.





- Circuito de potência, pois as GPIOs do Raspberry Pi não fornecem energia suficiente para acionar as válvulas;
- Utilização de uma associação entre transistores do tipo BJT e MOSFET para chaveamento do circuito;
- Bateria de especificações 12 V 7 Ah para a alimentação.




Válvulas

Válvula Mal's Nitro Solenóide de Nitro

- Tipo: agulha
- Atuador: solenóide
- Tensão nominal: 12 V
- Corrente máxima: 6 A
- Pressão de trabalho: 82,74 bar
- Material: latão niquelado
- Conexões: 1/8" NPT



Circuito de Potência



Análise do Circuito de Potência




Desengate rápido

- Rompimento de um fio polimérico por aquecimento de um fio de Ni-Cr por efeito Joule;
- Temperatura de rompimento do fio polimérico: 144°C;
- Resistência do fio de Ni-Cr: 0,5Ω.





Adaptação do circuito para o desengate rápido



Análise do Circuito de Potência



Resultados

Tarefas concluídas

- Circuitos e códigos de leitura dos sensores de temperatura e pressão;
- Calibração dos sensores;
- Circuito de potência para ativação de válvulas;
- Códigos para a utilização das GPIOs do RaspberryPi para ativação das válvulas.

Próximas etapas

- Fazer a comunicação serial entre o Arduíno e o RaspberryPi;
- Fazer a comunicação por telemetria com o usuário.